

# Inkopplings anvisning av kuggväxelmotorer 1fas 230v 50Hz

JapanServo	Oriental	SMS	ZD	Panasonic	SPG	Inkoppling
Takometersignal						
24V	24 V	24V	24V	12V	12V	
<b>Medsols CW</b>						
<b>Blå/Brun</b>	<b>Svart</b>	<b>Brun</b>	<b>Röd</b>	<b>V/U1</b>	<b>Svart</b>	<b>Nät</b>
<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Vit</b>	<b>G/U2</b>	<b>Brun</b>	<b>Nät/Kondensator</b>
<b>Svart</b>	<b>Vit</b>	<b>Svart</b>	<b>Blå</b>	<b>S/Z2</b>	<b>Vit</b>	<b>Kondensator</b>
<b><u>Vit/Blå</u> (Ihopkopplad)</b>						
<b>Motsols CCW</b>						
<b>Röd/Brun</b>	<b>Svart</b>	<b>Brun</b>	<b>Röd</b>	<b>V/U1</b>	<b>Svart</b>	<b>Nät</b>
<b>Blå</b>	<b>Vit</b>	<b>Blå</b>	<b>Blå</b>	<b>S/Z2</b>	<b>Vit</b>	<b>Nät/Kondensator</b>
<b>Svart</b>	<b>Röd</b>	<b>Svart</b>	<b>Vit</b>	<b>G/U2</b>	<b>Brun</b>	<b>Kondensator</b>
<b><u>Vit/Röd</u> (Ihopkopplad)</b>						

Inkopplingen gäller för 6W,15W, 25W,40W och 70Watts motorer

OBS !! **Vid onoff-drift koppla inte in takometerkablarna.**


  
**ÖSTEK AB**
  
 Energiåtervinning

Tel 0295-211 15  
 Mail [info@ostek.se](mailto:info@ostek.se)  
 Webb [www.ostek.se](http://www.ostek.se)

